



ПАСПОРТ
Выключатель серии «Мезонинъ»
для наружного монтажа.
ТУ 27.33.11–001–17068255–2018

Краткое руководство по эксплуатации

1. Назначение и область применения

1.1 Выключатели поворотные торговой марки «Мезонинъ» GE 70401-01 – GE 70401-99 (на четыре положения), далее – выключатели, предназначены для включения и отключения одного или двух однофазных электрических потребителей переменного тока напряжением до 250 В, частотой 50 Гц и максимальной силы тока до 10 А, ГОСТ Р 51324.1.

1.2 Выключатели предназначены для открытой установки внутри крытых помещений с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли);

1.3 Нормальными условиями эксплуатации выключателей являются:

- температура окружающей среды от +1°C до +35°C
- при плюс 20°C относительная влажность не более 60%
- при плюс 25°C относительная влажность не более 80%

2. Основные технические параметры выключателей


- Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц.
- Номинальный ток : 10 А.
- Сечение применяемых проводников от 1 мм² до 1,5 мм²
- Диапазон рабочих температур: от +1°C до +35°C.

- Климатическое исполнение: УХЛ4.
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20.


2.2 Электрическая схема соединения выключателей

GE 70401 - XX


2.3 Схема управления двумя группами освещения



2.4 Схема управления одной группой освещения



2.5 Габаритные и присоединительные размеры



3. Комплектность

Выключатель 1 шт.

Упаковка 1 шт.

Паспорт 1 экземпляр.

Саморез 3 шт.

4. Правила и условия безопасного и эффективного использования

4.1 Монтаж выключателя необходимо осуществлять только при выключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения.

Запрещается эксплуатация выключателя при образовании трещин или сколов в основании выключателя и его ручки, поворотного механизма или в корпусе в процессе эксплуатации.

Запрещается подключение выключателя к неисправной электропроводке.

5. Инструкция по монтажу

5.1 Выкрутить шуруп и снять ручку поворотного механизма выключателя.

5.2 Выкрутить шурупы и снять корпус выключателя.

5.3 Подготовленные к монтажу электрические провода присоединить к быстрозажимным контактам выключателя.

5.4 Закрепить выключатель на месте установки.

5.5 Установить корпус выключателя.

5.6 Установить ручку поворотного механизма.

6. Обслуживание

Выключатели являются законченным изделием и ремонту не подлежат.

7. Утилизация

7.1 Выключатели следует утилизировать в соответствии с требованиями законодательных актов о вторичной переработке пластмасс.

7.2 При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

8. Условия транспортирования и хранения

8.1 Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

8.2 Хранение изделий осуществляется только в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

9. Возможные неисправности и способы их устранения

Выключатель не работает:

9.1 Проверить работоспособность источника света.

9.2 Проверить наличие напряжения в сети.

9.3 Проверить соединение электропроводки с контактным зажимом выключателя.

Произведено:

Произведено в России ООО «РКС» Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой 5 литер БТ, ангар 460. по заказу и под контролем ООО «Торговый Дом ГРИНЕЛ». Адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58. Тел.: +7 (499) 650-50-88.



Подробную инструкцию по установке вы найдете на сайте mezonini.ru в разделе «Справочная и техническая информация»